


**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,75
<b>Breite (mm)</b>	310
<b>Tiefe (mm)</b>	540
<b>Höhe (mm)</b>	730

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**
**SPIRALMISCHER, mit fester 12-Liter-Schüssel für 10 kg Teig:**

- **Ideal für die schnelle Verarbeitung von Brot- und Pizzateig** , da es eine hervorragende Sauerstoffzufuhr ermöglicht;
- **Teigkapazität 10 kg ;**
- **Fester 12-Liter-Tank aus Edelstahl ;**
- **Tankabmessungen mm.280x195 ;**
- Getriebe mit Zahnriemen und Stahlzahnradern;
- **Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ;**
- **1 digitaler Timer 0-99 Minuten ;**
- Maschine auf Antivibrationsfüßen;
- Auch Kleinsteige bis 10 % der Gesamtkapazität sind gewährleistet;
- Verkürzung der Mischzeiten durch die besondere Entwicklung des Spiralwerkzeugs, das die Innenseite, den Boden und die Rundung der Schüssel streift;
- Das Geschwindigkeitsverhältnis von Werkzeug und Schüssel ist für stark hydratisierte Teige geeignet, bis zu 85-90 %;
- **Werkzeug, Schüssel, Werkzeughalter und Schrauben aus Edelstahl;**
- Thermogeformter ABS-Schutzdeckel mit Inspektions-/Zusatzöffnung (gemäß europäischer Norm UNI EN 453)
- 230V-Einphasenanschluss (Drehstrom-Innensystem).

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

- Motorleistung: 0,75 kW
- Gewicht: 45 kg

- Maße (L x T x H): 310 x 540 x 550/730 h
- Variable Werkzeugdrehzahl: 80 bis 230 U/min
- Variable Geschwindigkeit: 6 bis 34 U/min
- Tankinhalt: 12 lt.
- Teigkapazität: 10 kg

**OPTIONAL :**

- Maschinenstruktur aus Edelstahl
- 110-V-Einphasenanschluss

**CE-Kennzeichnung**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>CT-SP10VE</b>	Spiralknetter mit fester Schüssel von 12 l, Teigkapazität 10 kg, Geschwindigkeitsregler, V.230/1, Kw.0,75, Gewicht 45 kg, Maße mm.310x540x550/730h	<b>€ 1.532,94</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung 8 bis 15 Tage</b>



**DESCRIZIONE DEI COMANDI**



N°	Descrizione	Attuatore	Colore
1	Interruttore generale	Interruttore	/
2	Rpm giri utensile	Display	Nero rosso
3	Tempo di impasto	Display	Nero rosso
4	Settaggio tempo di impasto (*)	Pulsante-i	Nero
5	Regolazione velocità	Volantino	Nero
6	Stop macchina	Pulsante	Nero-rosso
7	Partenza ciclo	Pulsante	Nero-rosso

(\*) per attivarlo/disattivarlo, premere i due tasti + e - insieme