



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-ERMETIKA	PLUTONE LINE BANK- VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE, Mod. ERMETIKA, mit 360x400x190h mm KAMMER, 350 mm Siegelstange, DIGITALE STEUERUNG, V. 230/1 - Kw 1,00 - Außenabmessungen mm. 420x530x400h	Lieferung 4 bis 9 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Tisch-Vakuum-Verpackungsmaschine PLUTO Line, Mod. ERMETIKA, CE-Normen :

- **VAKUUMKAMMER 360 x 400 x 190 mm** , aus **einem Stück** geformtem **Edelstahl** mit **abgerundeten Ecken** für **maximale Hygiene** und **einfache Reinigung** .
- **350 mm Siegelstange** , vollständig abnehmbare Verkabelung;
- **DIGITALES STEUERGERÄT** mit **Einzelprogramm** und manuell aktiviertem , **zeitgesteuertem Vakuumprozentsatz** ,
- **VAKUUMPUMPE von 10 Metern / Kubikmeter / Stunde** ;
- Serie **Füllplattformen** ;
- Transparenter Tankdeckel mit **automatischer Kolbenanhebung am Ende des Arbeitszyklus** ;
- **1 Arbeitsprogramm, das über das Bedienfeld geändert und gespeichert werden kann** ;
- **Selbstreinigungssystem der Pumpe** zur Entfernung von Wasser und Feuchtigkeit;
- Optimale Zeiten und reduzierte Wartungskosten;
- **GASTROVAC -Funktion** zur Erzeugung **eines externen Vakuums** in GN-Behältern;
- **EXTRAVAC-Funktion** , die eine **zweite Vakuumphase von 5 Sekunden** bietet (geeignet für Hackfleisch und Fleisch ohne Knochen);
- **Nottaste** zum Blockieren des Gerätes + Schnellschweißen;
- Gehäuse mit 90°-Öffnung, um den Zugang zum Inneren der Verpackungsmaschine zu erleichtern;
- Verstellbare Reißverschlüsse;
-
- **Hinweis** : Möglichkeit eines **externen Vakuums** bei **Verwendung geprägter Umschläge** (wie auf dem Foto sichtbar)

OPTIONEN/ZUBEHÖR

- Möglichkeit des **Vakuumierens in externen Behältern** oder **Gastronormbehältern** mit einem speziellen Kit (Code EM-TUBOBN)
- **Geneigte Oberfläche** zum **Verpacken flüssiger Produkte** (Code EM-PI)
- Wagen zur Maschinenunterstützung (EM-CR)

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,00
Nettogewicht (Kg)	40
Bruttogewicht (Kg)	44
Breite (mm)	420
Tiefe (mm)	530
Höhe (mm)	400

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<p>EM-PI</p> 	<p>Schiefe Ebene, Mod.PI Schräge Oberfläche für Flüssigkeitsverpackungen, geeignet für Glockenverpackungsmaschinen</p>	<p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>
<p>EM-TUBOBN</p> 	<p>Tube mit Adapterhülse in Gastrobehältern Tube mit Adapterhülse in Gastrobehältern</p>	<p>Lieferung</p>

EM-CR



Lieferung 4 bis 9 Tage

Maschinenunterstützungswagen, Mod.CR
Stützwagen



STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA

STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello digitale
Digital panel



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta
contro umidità
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°
90° openable carter



Barre saldanti estraibili
Removable sealing bars



Vasca inox con angoli stondati
senza saldature
Entirely printed stainless steel
vacuum chamber, with internal
round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in
polietilene
Polyethylene filling squares set



OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA

OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pompa Busch
Busch Pump



Carrrello supporto macchina
Charriot on wheels



Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids



Tensione e frequenza speciale
Voltage and speciale frequency

Modifica parametri vuoto / saldatura
used to modify vacuum/sealing

Funzione Gas Inerte
Attivata (LED ACCESSO)
Inert gas function on
(LED on)

1. Settaggio % di vuoto
2. Settaggio tempo di saldatura
3. Attivazione funzione saldatura rapida
4. Attivazione funzione VAC STOP:
interruzione anticipata del ciclo di vuoto

1. Setting of the vacuum percentage
2. Setting of the sealing time
3. Activation of RAPID SEALING. If you push the button once
4. Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice



Accensione / Spegnimento
confezionatrice
switch on / switch off of the
vacuum packaging machine

Funzione di vuoto in
continuo, per aspirazione
in contenitori gastro
nonstop vacuum function: done
with suction in gastro bowls

Definizione della percentuale
di vuoto raggiunta in camera
vacuum level reached in the
chamber

Funzione di pulizia olio pompa
del vuoto.
Premendo il tasto per tre secon-
di a campana chiusa
pushing the button for three
seconds (only when the bell is
closed) the cleaning function of
the vacuum pump begins

Definizione tempo di saldatura
(espresso in secondi)
sealing time (in seconds)